

# Patina

Rasante texturizzante colorato per i rivestimenti in resina Patina e Patina Living. Design italiano per il benessere abitativo.

Patina e Patina Living sono rivestimenti in resina all'acqua con texture intonaco delabr  e finitura stonalizzata naturale.

Patina   un ciclo specifico per i rivestimenti di bagni e cucine; Patina Living   la finitura decorativa indicata per le pareti di tutti gli altri ambienti.

Disponibile nei 150 colori Color Collection e nei 10 colori Warm Collection.



## Rating 2

1. Ideale per la decorazione di pareti in ambienti residenziali e commerciali
2. Ottima pulibilit 
3. Ideale nel restyling di cucine e bagni
4. Applicabile direttamente su impermeabilizzazioni realizzate con Aquastop Nanoflex, Aquastop Nanogum e Nanodefense Eco

- ✓ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent  $\leq 5$  g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

---

## Campi di applicazione

- Rasante texturizzante colorato
  - Destinazione d'uso:
    - Idoneo in interno su:
      - impermeabilizzazioni realizzate con Aquastop Nanoflex, Aquastop Nanogum e Nanodefense Eco
      - intonaci cementizi primerizzati con Universal Wall Primer
      - rasanti cementizi primerizzati con Universal Wall Primer
      - rivestimenti esistenti in ceramica, mosaico, vetroso e pietra naturale previa rasatura con Wallcrete
      - fondi realizzati con pannelli in fibrocemento primerizzati con Universal Wall Primer
      - intonaci a base gesso primerizzati con Universal Wall Primer
      - fondi realizzati con pannelli in cartongesso primerizzati con Universal Wall Primer
      - fondi realizzati con pannelli in multistrato di legno MDF ed HDF primerizzati con EP21 o Universal Wall Primer in funzione della destinazione d'uso.
    - Prodotti di finitura per completare la superficie Patina:
      - Finish e Microresina Xtreme Invisible
    - Prodotti di finitura per completare la superficie Patina Living:
      - Finish
- Non utilizzare a pavimento e in esterno; su supporti freschi o non opportunamente stagionati, su supporti sporchi o decoesi; su vecchie pitture o supporti scialbi; fondi inconsistenti, ad elevata flessibilità e dilatazione termica; su fondi bagnati, su fondi soggetti a umidità di risalita o con un valore di umidità residua superiore al 2% CM; su intonaci a base gesso con umidità residua  $\geq 1\%$ , su rivestimenti a base gesso non primerizzati e fondi sensibili all'umidità.

---

## Indicazioni d'uso

- Preparazione dei supporti  
Prima dell'applicazione del texturizzante Patina verificare che i sottofondi siano stabili e perfettamente ancorati al fondo. I sottofondi devono essere perfettamente asciutti. Un'eventuale risalita d'acqua o umidità residua può determinare una pressione di vapore in grado di provocare il distacco del rivestimento.
- Impermeabilizzazioni realizzate con Aquastop Nanoflex, Aquastop Nanogum e Nanodefense Eco: i supporti devono presentarsi uniformi; se presenti delle creste è possibile carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 120. Dopo la carteggiatura aspirare perfettamente il sottofondo e pulirlo da polvere o residui di carteggiatura. Le impermeabilizzazioni realizzate con Aquastop Nanogum devono essere trattate con il promotore di adesione Keragrip Eco Pulep: inumidire uno straccio con Keragrip Eco Pulep e pulire con esso tutto il rivestimento lasciando evaporare il solvente. Attendere 30 minuti prima della successiva applicazione.
- Intonaci e rasanti cementizi tradizionali: il sottofondo deve presentarsi asciutto e deve avere effettuato il suo normale ritiro igrometrico. Il fondo deve presentarsi pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e muffe. I vecchi intonaci devono essere sani e asciutti, compatti e puliti accuratamente da residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie rasature, ecc...). Primerizzare il supporto con Universal Wall Primer. Se la superficie necessita di un consolidamento in profondità procedere, trascorse 4 – 6 h con la seconda mano di Universal Wall Primer. Attendere 4 – 6 h per la successiva applicazione di Patina.
- Pannelli in cartongesso: pulire accuratamente il sottofondo e verificare che il rivestimento sia stabile, compatto, privo di polvere, untuosità e trattamenti idrorepellenti. Applicare due mani incrociate di Universal Wall Primer. Attendere 4 – 6 h per la successiva applicazione di Patina.

## Indicazioni d'uso

- Intonaci a base gesso: gli intonaci a base gesso devono avere un'umidità residua  $\leq 1\%$ , misurata con igrometro a carburo. Seguire le indicazioni dei produttori. Verificare che il fondo sia stato applicato in un unico strato, senza rasature fini, che possono risultare scarsamente ancorate e quindi non idonee alla posa. Applicare due mani incrociate di Universal Wall Primer. Attendere 4 – 6 h per la successiva applicazione di Patina.
  - Rivestimenti in ceramica esistente, mosaico vetroso e pietra naturale: levigare con disco diamantato al fine di abradere lo strato superficiale rimuovendo eventuali contaminazioni e fornendo una superficie porosa. Pulire accuratamente la superficie con un panno inumidito con il promotore di adesione Keragrip Eco Pulep. Le fughe devono inoltre essere pulite da polvere e parti friabili. Prima dell'applicazione di Patina rasare il rivestimento con Wallcrete. La superficie del rivestimento da rasare deve essere asciutta e pulita da polvere o sporco di cantiere; eventuali residui di cere protettive devono essere preventivamente rimosse con prodotti specifici.
  - Pannelli in fibrocemento: pulire accuratamente il sottofondo e verificare che il rivestimento sia stabile, compatto, privo di polvere, untuosità e trattamenti idrorepellenti. Primerizzare il supporto con Universal Wall Primer. Attendere 4 – 6 h per la successiva applicazione di Patina.
  - Pannelli in multistrato di legno, mdf, hdf: pulire accuratamente il sottofondo e verificare che il rivestimento sia stabile, compatto, privo di polvere, untuosità e trattamenti idrorepellenti. In ambienti umidi (es. bagno) applicare il primer EP21; in ambienti non soggetti a umidità applicare Universal Wall Primer, in entrambi i casi su tutta la superficie verificando che il retro del pannello da rivestire sia primerizzato, al fine di evitare assorbimenti di umidità, successive infiltrazioni d'acqua o imbarcamento del pannello stesso. Se durante l'applicazione dovesse rimanere un accumulo di EP21 spolverare a fresco con Quarzo 1.3. Attendere il completo indurimento del primer (8 – 12 h per EP21 o 4 – 6 h per Universal Wall Primer), se la superficie primerizzata con EP21 si presenta particolarmente lucida carteggiare con roto-orbitale con carta abrasiva grana 80 per irruvidire la superficie.
- Pareti con tracce, crepe o cavillature non stabili: prevedere l'utilizzo della rete di armatura Net 90.
- Preparazione  
Pronto all'uso. Rimescolare il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza dell'impasto.
  - Applicazione  
Applicare la prima mano di Patina rasando il prodotto con spatolate piccole e uniformi su tutta la superficie. Per velocizzare l'asciugatura del materiale (soprattutto in ambienti umidi e/o con poco ricircolo d'aria) e consigliato l'utilizzo di un ventilatore. A materiale indurito (3 – 12 h) procedere con la seconda mano.  
Su ceramica o intonaco grezzo sono necessarie tre mani di prodotto. Su ceramica rasare preventivamente con Wallcrete. Nelle tre mani rispettare la resa di 3,00 kg/m<sup>2</sup> per essere certi di coprire totalmente le fughe o le irregolarità dell'intonaco.  
Per ottenere una superficie più compatta e stonata, lisciare/lamare il prodotto quando raggiunge la fase plastica (fuori impronta).
  - Pulizia  
La pulizia degli attrezzi da residui di prodotto si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

## Certificazioni e marcature



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Altre indicazioni

- Prodotto non idoneo per la rettifica a spessore di pareti.
- Patina può essere applicato con spessori da 1 a 2 mm per mano. Spessori maggiori richiedono un maggior tempo per l'asciugatura. Per spessori maggiori è possibile utilizzare il supporto strutturale Wallzero (vedi scheda tecnica dedicata).
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi.
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione.
- Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore differenti.

### Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	rasante pronto all'uso colorato
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	secchi 15 kg
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Spessore max realizzabile per mano	1,2 mm
pH al confezionamento	≈ 12
Massa volumica (peso specifico) a +20 °C	≈ 1,7 kg/l
Resa su supporto a rasatura fine	≈ 1,8 kg/m <sup>2</sup> in due mani

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C
- applicare su supporti asciutti
- non aggiungere leganti o additivi
- proteggere dal sole diretto
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- smaltire in conformità con le normative vigenti
- proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

<b>Kerakoll Quality System</b>	<b>Kerakoll Quality System</b>	<b>Kerakoll Quality System</b>
ISO 9001 02811FED 1710/0327	ISO 14001 02811FED 18586-E	ISO 45001 02811FED 18586-I

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.