

Μεταλλικό Ποτηροτρύπανο Διπλής Δράσης

Μεταλλικό ποτηροτρύπανο με τρυπάνι SDS για Ατσάλινα Βιδωτά Αγκύρια. Διπλή χρήση, για εφαρμογή του αγκυρίου εντελώς επίπεδα με το μονωτικό πάνελ ή χωνευτά στο εσωτερικό του μονωτικού πάνελ με σκοπό την πλήρη εξάλειψη θερμογέφυρας.



χωνευτή τοποθέτηση

επίπεδη τοποθέτηση

1. Κατάλληλο για μονωτικά συστήματα από EPS και ορυκτοβάμβακα
2. Διπλή χρήση για επίπεδη ή χωνευτή εφαρμογή σε πάνελ
3. Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την τάπα από EPS/MW για χωνευτή τοποθέτηση

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης:

Μεταλλικό ποτηροτρύπανο διπλής δράσης για την εφαρμογή Ατσάλινων Βιδωτών Αγκυρίων.

Διπλή χρήση:

- Εργαλείο για το βίδωμα του αγκυρίου εντελώς επίπεδα με την επιφάνεια του μονωτικού πάνελ

- Φρέζα για τη δημιουργία πατούρας για την τοποθέτηση του αγκυρίου χωνευτά στο εσωτερικό του μονωτικού πάνελ, σε συνδυασμό με τις Τάπες EPS και Τάπες MW.

Οδηγίες χρήσης

→ Προετοιμασία

Το Μεταλλικό ποτηροτρύπανο διπλής δράσης αποτελείται από 3 μέρη, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση.

→ Εφαρμογή

- ① Εφαρμογή του ατσάλινου βιδωτού αγκυρίου επίπεδα με την επιφάνεια του πάνελ.
Βιδώστε το τρυπάνι SDS και τη μύτη Torx T30 στον δίσκο φρεζαρίσματος έτσι ώστε ο δίσκος να είναι στραμμένος προς την κεφαλή του αγκυρίου.



- ② Εφαρμογή του ατσάλινου βιδωτού αγκυρίου χωνευτά.
Βιδώστε το τρυπάνι SDS και τη μύτη Torx T30 στον δίσκο φρεζαρίσματος έτσι ώστε η καροτιέρα να είναι στραμμένη προς την κεφαλή του αγκυρίου.



Τεχνικές προδιαγραφές

Για την εφαρμογή του Βιδωτού Ατσάλινου Αγκυρίου της Kerakoll Spa επίπεδα με την επιφάνεια του μονωτικού πάνελ χρησιμοποιείται το Μεταλλικό ποτηροτρύπανο διπλής δράσης της Kerakoll Spa.


Για την χωνευτή εφαρμογή του Βιδωτού Ατσάλινου Αγκυρίου της Kerakoll Spa στο εσωτερικό του μονωτικού πάνελ, χρησιμοποιείται ειδική καροτιέρα όπως το Μεταλλικό ποτηροτρύπανο διπλής δράσης της Kerakoll Spa για τη δημιουργία πατούρας για την Τάπα από EPS / Τάπα από MW.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Υλικό	Ατσάλι
Χρώμα	Γκρι
Διατήρηση	απεριόριστη
Διάμετρος δίσκου	100 mm
Διάμετρος φρέζας	60 mm
Βάθος διατρήματος	15 mm

Προειδοποιήσεις

- προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθήστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- να διατηρείται σε στεγνό μέρος, να προστατεύεται από υγρασία, ακτίνες UV και πηγές θερμότητας
- εργαστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ των +5 °C και των +30 °C
- το προϊόν σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν απαιτεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

 Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023. Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξέλθει από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επεμβούμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.