

# Microresina®

Mikro-smola na osnovi obojene vode, s lakirane mat završne obloge, za ponovno oblikovanje svih elemenata uređenja, podova i obloga od keramike i parketa. Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji masa Microresina® idealna je za zaštitu elemenata uređenja i za keramičke obloge. Savršeno za oblaganje i zaštitu obojenim zaštitnim mikrofilmom svih površina.

Za primjenu u sustavima Microresina® Floor, Microresina® Parquet i Wallpaper® kao obojeni sloj.

Dostupno u 10 boja linije Warm Collection.



## Rating 1\*

- ✗ VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✗ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✗ Low Ecological Impact
- ✗ Health Care

\* Rating izračunat na temelju prosjeka dobivenog formulacijom boja

1. Lako skidanje mrlja
2. Otpornost na deterdžente i dezinficijense
3. Lakirana mat završna obrada
4. Dobro pokrivanje
5. Otpornost na trljanje i kod tamnijih boja
6. Izvrsna otpornost na habanje
7. Odbojnost na prskanje
8. Bez teških metala prema normi EN 71-3
9. Niski sadržaj hlapljivih organskih tvari, ne ispušta tvari štetne za okoliš i ljudsko zdravlje
10. Odgovara protokolu HACCP za uređenje prostora prehrambene namjene

## Područja primjene:

- Obojena mikro-smola visokih performansi Microresina® na vodenoj osnovi
- Upute za uporabu:
  - Prikladno za:
    - vrata, prozori i elementi uređenja od novog odstajalog drva, starog drva za ponovno bojenje, furniranog, melaminski oplemenjenog ili laminatnog drva
    - aluminijski i PVC okviri i ploče
    - radijatori i metalni elementi odgovarajuće obrađeni temeljnim premazom protiv hrđe
    - namještaj od MDF-a, višeslojnog ili masivnog drva
    - podovi (i obloge tretirani) masom Microresina® Zero
    - postojeće obloge od keramike, staklenog mozaika i prirodnog kamena
    - zidna žbuka na bazi cementa obrađena gladilicom
    - žbuke i podloge na bazi gipsa
    - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
    - podovi od hrasta
    - drveni podovi od različitih vrsta hrasta obrađeni temeljnim premazom Primer Antitannino.

- vanjska i unutarnja upotreba (na okvirima i prozorima), u civilnim i komercijalnim okruženjima s pješačkim prometom.
- za podove, zidove, elemente uređenja i okomite površine.
  - Prikladan za podlove sa podnim grijanjem.
- specifično za ponovno nanošenje s Microresina® Xtreme

### Ne koristiti

Na otvorenom na podu ili oblozi, općenito na drvenim podovima koji nisu izričito navedeni; na drvenim podovima koji su izloženi produljenom ili trajnom doticaju s vodom. Izravno na keramičkim podovima bez temeljnog premaza Microresina® Zero i zaštite Microresina® Xtreme. Na hladnim keramičkim podlogama (<+10 °C), na vlažnim podlogama kao što su obloge kada, spremnici za tekućine, ako postoji kapilarna vlaga. Na podlogama koje su tretirane silikonom ili sadrže silikon. Nemojte upotrijebiti nakon što prođe 1,5 sata od zamješavanja.

## Upute za uporabu

### → Priprema podloga

Prije nanošenja mikro-filma Microresina® provjerite jesu li podlove stabilne i prianjaju li savršeno na podlogu. Podlove moraju biti savršeno suhe.

- Željezne površine koje treba prelakirati: mehanički uklonite sve postojeće stare premaze metalnim četkama i brusnom tkaninom sve dok se ne postigne sjajno željezo. U slučaju velikih površina, industrijskog lakiranja i dubinske korozije primijenite suho pjescarenje. Temeljito ponovno očistite površinu i nanesite odgovarajuće sredstvo protiv korozije i rđe. Prije nanošenja provjerite je li temperatura metalne površine viša od +10 °C. Nanesite prvi sloj nerazrijeđen, u funkciji pojačivača prianjanja. Provjerite jesu li temperature podlove (> +10 °C) i okoline (> +15 °C) odgovarajuće i pričekajte 6 – 12 sati prije ponovnog nanošenja slojeva (razrijedite čistom vodom 5 – 10% težinski dok ne postignete željenu pokrívnost).

- Neobjejene drvene površine: izbrusite i na cijelu površinu nanesite prvi sloj mase Microresina® razrijedene čistom vodom 30%. Nakon potpunog sušenja izbrusite prvi sloj podlove dok se ne dobije ujednačena i glatka površina. Pričekajte 6 – 12 sati prije ponovnog nanošenja slojeva mase Microresina® (razrijedite čistom vodom 5 – 10% težinski dok ne postignete željenu pokrívnost).

- Drvene površine koje treba ponovno lakirati: cijelu površinu izbrusite i temeljito očistite. Dovratnici i okviri vrata i prozora mogu se preventivno fugirati masom Wallpaper®. Podlove letvice, Invisibile, mogu se prethodno fugirati masom Hyperflex® Hybrid ili Wallpaper®.
- Okviri i prozori od aluminija ili PVC-a i elementi uređenja od furniranog, melaminski oplemenjenog ili laminatnog drva: Površinu izbrusite abrazivnim jastučićem (Scotch Brite) i očistite krpom navlaženom promotorom za adheziju Keragrip Eco Pulep.
- Podovi (ili obloge) tretirani s Microresina® Zero: potporni sloj Microresina® Zero može se brusiti nakon 6 sati (+30 °C) – 16 sati (+10 °C) od nanošenja. Mora se pažljivo pripremiti, vodeći računa da se uklone sve naslage ili nakupine zaostale nakon nanošenja mase Microresina® Zero: izbrusite rotirajućom četkom ili automatom za podove s abrazivnom mrežicom Carboplus Sic 220 sve dok površina ne postane ujednačena; dobro očistite ostatke od brušenja usisavačem.
- Postojeće obloge od keramike, staklenog mozaika i prirodnog kamena: fuge se moraju očistiti od prašine i bez komada koji se odvajaju usisavanjem električnim usisivačem. Površina obloge koja se dekorira mora biti suha i bez prašine ili građevinskih nečistoća.

# Upute za uporabu

Provjerite ujednačenost fugiranja, ako je nedosljedno ili isprekidano uklonite oštećene ili loše učvršćene dijelove starog fugiranja; očistite im površinu metalnom četkom ili uklonite površinski dio strugačem tipa Fuga-Remove. Usisajte ostatke čišćenja i nastavite punjenje masom za fugiranje iz palete Fugabella® Color (preporučujemo odabir iste završne obrade kao i za postojeće fuge) ili organskim punilom iz palete Fugalite® (fini finiš). Prije ponovnog fugiranja uvjerite se da je minimalna debljina proizvoda koji se nanosi odgovarajuća (Fugabella® Color > 3 – 4 mm; Fugalite® > 2 mm). Podloge se moraju pripremiti čišćenjem posebnim proizvodima za vrstu prisutne prljavštine. Ako primjenjujete alkalne postupke dobro isperite vodom kako biste u potpunosti uklonili ostatke pranja. Provjerite da nisu korištena silikonska ili acetatna brtvia te ih u tom slučaju uklonite mehanički i odgovarajućim proizvodima kako biste skinuli masni film. Provjerite da na fugama nema nakupina masnih ili uljnih onečišćujućih tvari.

Nakon eventualnog pranja i prije nanošenja ciklusa Microresina® provjerite da vlažnost fuga doseže odgovarajuće vrijednosti zaostale vlage (< 2% CM).

Nakon što provjerite nepostojanje slojeva voska i masnih onečišćujućih tvari, pripremite površinu prelaskom po cijeloj površini krpom navlaženom promotorom za adheziju Keragrip Eco Pulep, vlažeći keramičku oblogu. Prije nanošenja provjerite je li temperatura keramičke obloge viša od +10 °C.

Na neupijajuće površine nanesite prvi sloj nerazrijeđene mase Microresina® s funkcijom sredstva za bolje prianjanja i pričekajte između 6 – 12 sati za ponovno nanošenje slojeva (razrijeđeno čistom vodom 5 – 10% težinski, dok se ne postigne željeno prekrivanje).

Na kamene obloge ili upojne površine nanesite prvi sloj po cijeloj površini razrijeđen 30% čistom vodom.

- Stabilna, fino uglačana žbuka na bazi cementa: žbuke na bazi cementa moraju imati zaostalu vlagu od ≤ 2% izmjerenu pomoću higrometra na karbid. Provjeriti da je podloga izrađena u jednom sloju, bez finih ravnjanja, koja mogu biti loše usidrena i dakle neprikladna. Izbrusite površinu brusnim papirom granulacije 180 kako biste dobili glatkou površinu. Prije nanošenja premažite temeljnim premazom Universal Wall Primer. Ako površina zahtijeva dubinsku konsolidaciju, nastavite s nanošenjem drugog sloja proizvoda Universal Wall Primer. Nakon što se površina premazana primerom potpuno osuši, na cijelu površinu nanesite prvi sloj mase Microresina® razrijeđenu čistom vodom 30% (težinski).

Pričekajte 6 – 8 sati prije ponovnog nanošenja slojeva (razrijedite čistom vodom 5 – 10% težinski dok ne postignete željenu pokrivnost).

- Žbuke i podloge na bazi gipsa: žbuke na bazi gipsa moraju imati zaostalu vlagu ≤ 1%, mjereno higrometrom na karbid (pridržavajte se uputa proizvođača). Provjeriti da je podloga izrađena u jednom sloju, bez finih ravnjanja, koja mogu biti loše usidrena i dakle neprikladna. Nanesite valjkom ili plosnatom širokom četkom jedan sloj proizvoda Universal Wall Primer razrijeđenog vodom u omjeru 1:1. Pričekajte najmanje 16 h i nanesite drugi sloj nerazrijeđenog proizvoda Universal Wall Primer. Pričekajte najmanje 16 h i nanesite prvi sloj mase Microresina® razrijeđene čistom vodom 5 – 10%. Pričekajte 6 – 8 sati prije ponovnog nanošenja slojeva (razrijedite čistom vodom 5 – 10% dok ne postignete željenu pokrivnost).
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small: pažljivo očistite pod kako bi se dobila površina bez prisutnosti prašine, masti, ulja, voskova, silikona, ostataka ljepila i bilo kakvih mrlja. Izbrusite SoftPadom, pažljivo usisajte svu brusnu prašinu i nastavite s nanošenjem mase Microresina®.
- Drveni podovi od hrasta: izbrusite parket strojno i/ili brusnim papirom kako biste dobili glatkou i čistu površinu, bez prisutnosti prašine, masti, ulja, voskova, silikona, ostataka ljepila, ostataka od prethodnih radova i bilo kakvih mrlja. Da biste istaknuli zrnatost drva i postigli bolji efekt materijala, površinu četkajte posebnom opremom, izbrusite SoftPadom, pažljivo usisajte svu prašinu od brušenja i nastavite s nanošenjem mase Microresina®.
- Drveni podovi od različite vrste hrasta: izbrusite parket strojno i/ili brusnim papirom kako biste dobili glatkou i čistu površinu, bez prisutnosti prašine, masti, ulja, voskova, silikona, ostataka ljepila, ostataka od prethodnih radova i bilo kakvih mrlja. Na drvu koje to dopušta četkajte površinu posebnom opremom kako biste istaknuli zrnatost drva i postigli bolji efekt materijala. Nanesite Primer Antitannino pridržavajući se potrošnje od 300 ml/m<sup>2</sup> i u skladu s navodima iz tehničkog lista. Izbrusite SoftPadom, pažljivo usisajte svu brusnu prašinu i nastavite s nanošenjem mase Microresina®.
- Teksturizirajuća masa Wallpaper®: izbrusite površinu brusnim papirom granulacije 240 kako biste dobili savršeno glatkou površinu. Nanesite na cijelu površinu prvi sloj proizvoda Microresina® razrijeđenu 10% (težinski) čistom vodom. Pričekajte 6 – 8 sati prije ponovnog nanošenja.

# Upute za uporabu

Prije nego što nastavite sa sljedećim slojevima provjerite ravninu površine i, ako je potrebno, ponovno ispunite sve uočene nedostatke teksturizirajućom masom Wallpaper®. Pričekajte da se masa za glađenje potpuno osuši, ponovno izbrusite brusnim papirom granulacije 240, očistite, a zatim nastavite s nanošenjem sljedećih slojeva (razrijedite čistom vodom 5 – 10% težinski, dok se ne postigne željena pokrivenost).

## → Priprema

Promiješajte komponentu A prije uporabe, dodajte učvršćivač izlijevajući u omjeru komponenta A: komponenta B = 5: 1 i dobro promiješajte do potpunog ujednačenja smjese.

## → Primjena

- Nanošenje na obloge i elemente uređenja: za nanošenje na neupijajuće površine pripremite nerazrijeden prvi sloj. Za upijajuće površine razrijedite čistom vodom 30% i ponovno promiješajte za nanošenje prvog sloja kao primera ili temeljnog sloja. Pričekajte 6 – 8 sati prije ponovnog nanošenja. Za sljedeće slojeve razrijedite proizvod čistom vodom u omjeru 5 – 10% i ponovite nanošenje na savršeno suhi proizvod dok se ne postigne prekrivanje. Nakon što zamiješate proizvod ostavite da odstoji nekoliko minuta prije nego što nastavite s nanošenjem.
- Microresina® mora se pažljivo nanijeti na cijelu površinu pomoću valjka kratke dlake kao što je Roller Plus, ili spužvom, kistom ili prskanjem u dva, tri ili više slojeva sve dok se ne postigne željeno prekrivanje (ovisno o boji koja se koristi). Potrebni ambijentalni uvjeti za vršenje dekoracije: temperatura ambijenta između +15 °C i +30 °C i relativna vlažnost ispod 75%. Prije nanošenja provjerite je li temperatura obloge viša od +10 °C. Na velikim površinama nemojte križati prelaze valjka održavajući frontalni dio svježim i izbjegavajući ponovni prelazak preko već izvučenih područja kako bi se pigment istaložio u filmu i izbjegla promjena boje. Profilirajte kutove malim valjkom ili kistom postupno kako napredujete, omogućavajući da se proizvod uvijek nanosi tehnikom „svježe na svježe“. Vrijeme ponovnog nanošenja nakon prvog sloja iznosi 6 – 12 sati, za sljedeće slojeve 2 – 12 sati. Pridržavajte se potrošnje od ≈ 0,1 kg/m<sup>2</sup> po sloju. Ako je prošlo više od 12 sati između dva sloja, lagano izbrusite abrazivnim proizvodom Durasoft System Softpad prije nanošenja sljedećeg sloja.
- Izbjegavati primjenu pod izravnim djelovanjem sunca. Nakon nanošenja površine treba zaštитiti od prašine, vode i vlage dok se film potpuno ne osuši.

U slučaju korištenja različitih serija proizvoda u boji ili za dovršavanje već započetog postupka, preporučljivo je ponovno međusobno pomiješati različite serije kako bi se izbjegle lagane razlike u tonovima.

- Nanošenje na drvene podove: razrijedite čistom vodom (≈ 10% za prvi sloj i ≈ 5% za drugi sloj) i ponovno promiješajte. Nakon što zamiješate proizvod ostavite da odstoji nekoliko minuta prije nego što nastavite s nanošenjem. Ulijte zamiješani proizvod u odgovarajuću kadicu za nastavak nanošenja valjkom. Ravnomjerno nanesite prvi sloj proizvoda Microresina® valjkom Roller Plus pridržavajući se potrošnje od ≈ 110 g/m<sup>2</sup>. Na površinama većim od ≈ 20 m<sup>2</sup> izbjegavajte velika preklapanja, već napravite jasna odvajanja duž zrna, eventualno s pomoću ljepljive trake s papirnatom podlogom. U slučaju primjene u više međusobno povezanih prostora, izbjegnite preklapanja tako što ćete u svakom prostoru izvesti odvajanja i prekide u odnosu na vrata ili spojne pragove, eventualno uporabom ljepljive trake s papirnatom podlogom. Nakon ≈ 3 – 4 sata izbrusite SoftPadom, pažljivo usisajte svu prašinu od brušenja i ravnomjerno nanesite drugi sloj proizvoda Microresina® valjkom Roller Plus, pridržavajući se potrošnje od ≈ 100 g/m<sup>2</sup> i pažljivo slijedeći gore navedene upute za nanošenje. Nakon ≈ 2 – 3 sata nastavite s nanošenjem proizvoda Microresina® Xtreme, pridržavajući se uputa iz tehničkog lista.
- Nanošenje na keramičke podove: razrijedite proizvod čistom vodom do 10% težinski i ponovno promiješajte. Nakon što zamiješate proizvod ostavite da odstoji nekoliko minuta prije nego što nastavite s nanošenjem. Ulijte zamiješani proizvod u odgovarajuću kadicu za nastavak nanošenja valjkom. Proizvod se mora nanositi na podove prethodno tretirane proizvodom Microresina® Zero uporabom valjka kratke dlake kao što je Roller Plus (4 – 6 mm), vodeći računa o tome da održite potrošnju od ≈ 80 g/m<sup>2</sup>. Profilirajte kutove malim valjkom ili kistom postupno kako napredujete, omogućavajući da se proizvod uvijek nanosi tehnikom „svježe na svježe“. Ne izlijevati temeljni premaz izravno na pod, nego vodite računa o tome da namočite valjak u kadici i proizvod ravnomjerno nanesete na podnu površinu. Nanosite proizvod na ne prevelika područja, križajući slojeve i izjednačavajući nanos proizvoda, koji se mora moći izvlačiti u kontinuitetu.

# Upute za uporabu

U zonama spojeva nemojte ponovno prelaziti valjkom preko već izvučenih površina nego ublažite prijelaze podizanjem valjka na svakom preklapanju kako ne biste greškom ostavili nakupine ili viškove materijala.  
U slučaju primjene u više međusobno povezanih prostora, izbjegnjite preklapanja tako što ćete u svakom prostoru izvesti odvajanja i prekide u odnosu na vrata ili spojne pragove, eventualno uporabom ljepljive trake s papirnatom podlogom, koristeći fuge kao prekid.

Vrijeme ponovnog nanošenja sloja Microresina® Xtreme iznosi od 2 sata (+30 °C) do 3 sata (+10 °C). Izbjegavati primjenu pod izravnim djelovanjem sunca. Nakon nanošenja površine treba zaštитiti od prašine, vode i vlage dok se film potpuno ne osuši.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka proizvoda vodom prije stvrđnjavanja proizvoda.

## Certifikati i oznake



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Ostale odredbe

- Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.
- Obratite posebnu pozornost na vodoravne površine u produljenom doticaju s vodom (npr. gornje površine umivaonika) i nanesite proizvod u 4 sloja (u nerazrijeđenom stanju ili s maks. 5% razrjeđenja) pridržavajući se potrošnje od  $\approx 0,4 \text{ kg/m}^2$ .
- Zaštitite obrađene površine od kiše i jake vlage tijekom prvih 48 sati od primjene.
- Veće debljine proizvoda u jednom sloju zahtijevaju dulje vremena za temeljito sušenje.
- Uvijek koristiti čiste posude i alat.
- Upotrijebite u roku od 1,5 sata od miješanja. Za postizanje homogenog estetskog izgleda nanosite slojeve ujednačene debljine i pridržavajte se preporučenih količina.
- Svako pakiranje treba iskoristiti u što je moguće kraćem roku nakon otvaranja.
- Prije početka nanošenja provjerite je li valjak dobro očišćen kako ne bi gubio „dlaku“ u prvoj fazi nanošenja.
- Po završetku nanošenja u okruženjima s čestim doticajem s vodom upotrijebite prozirno kristalno brtivo Hyperflex® Hybrid za brtljenje ploča, otvora, tuš kabina, odvoda i ispusta.

→ Preporučuje se izbjegavati izravan doticaj s visoko agresivnim tvarima, poput jako kiselih, lužnatih i jako oksidirajućih tvari (npr. boje za kosu), koje mogu promijeniti boju obrađene površine.

→ Vulkanizirani plastični materijali s visokim udjelom plastifikatora (npr. automobilske gume i zaštitne gumice) mogu ostaviti tragove ako ostanu u duljem dodiru s podom.

→ Obratite pozornost na doticaj s tepisima od štavljenje kože i/ili tretirane bojilima: produljeni izravan doticaj s materijalima ove vrste može osloboditi oksidirajuće tvari i bojila koja mogu trajno promijeniti boju poda.

→ Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.

→ Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.

→ Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitetu boje.

# Stavka troškovnika

- Za ponovno oblikovanje elemenata uređenja Elastični mikro-film u boji Microresina® na vodenoj osnovi, s lakiranim mat završnom obradom za preoblikovanje elemenata unutarnjeg uređenja i predviđen za uređenje nanošenjem kistom, valjkom ili prskanjem, visoke zaštite od agresivnih tvari, otporan je na ogrebotine i s izvrsnim prianjanjem na željezo, pocinčani lim, drvo i PVC, 100% u skladu s normom DIN 53151/ISO 2409/ASTM D3359, netoksično prema normi EN 71-3, u skladu sa sustavom UNI 11021:2002 (HACCP D.L. 193/2007) za higijenu prehrambenih proizvoda, izvršit će se završnom obradom u skladu s Direktivom 2004/42/EZ, ocjenom GreenBuilding Rating® 1, tip Microresina® tvrtke Kerakoll Spa, nanijetim valjkom u 2-3 sloja od  $\approx 0,1 \text{ kg/m}^2$  po sloju.

- Za ponovno oblikovanje okomitih keramičkih obloga Elastični mikro-film u boji Microresina® na vodenoj osnovi, s lakiranim mat završnom obradom za preoblikovanje keramičkih obloga i za uređenje nanošenjem kistom, valjkom ili prskanjem proizvoda Microresina® visoke zaštite od agresivnih tvari, otporan je na ogrebotine i s izvrsnim prianjanjem na postojeće mase za glađenje, postojeće keramičke obloge, staklene mozaike i prirodni kamen, 100% u skladu s normom DIN 53151/ISO 2409/ASTM D3359, netoksično prema normi EN 71-3, u skladu sa sustavom UNI 11021:2002 (HACCP D.L. 193/2007) za higijenu prehrambenih proizvoda, izvršit će se završnom obradom u skladu s Direktivom 2004/42/EZ, ocjenom GreenBuilding Rating® 1, tip Microresina® tvrtke Kerakoll Spa, nanijetim valjkom u tri sloja od  $\approx 0,1 \text{ kg/m}^2$  po sloju.

## Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled:

- komponenta A	obojena tekućina (WR01 – WR10)
- komponenta B	prozirna tekućina
Volumenska masa A+B	$\approx 1,11 \text{ kg/l}$
Pakiranja	komponenta A kante 2,5 kg + komponenta B bočica 0,5 kg
	komponenta A kante 1,0 kg + komponenta B bočica 0,2 kg
Čuvanje	$\approx 12$ mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju; zaštititi od vlage
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Omjer katalize	komponenta A : komponenta B = 5 : 1
Vrijeme korištenja mješavine	$\leq 1,5 \text{ h}$
Granične temperature uporabe	od $+15^\circ\text{C}$ do $+30^\circ\text{C}$
Vlažnost podloge	$\leq 2\%$
Temperatura podloge	$\geq +10^\circ\text{C}$

**Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll**Vrijeme čekanja između 1. i 2. ruke  $\approx 6 - 12$  h (obloga) /  $\approx 3 - 4$  h (pod)Vrijeme čekanja između sljedećih slojeva  $\approx 2 - 12$  h

Razrjeđivanje čistom vodom:

- za neupijajuće podlove  $0 - 10\%$  u volumenu (ovisno o vrsti podlove)- za upijajuće podlove  $0 - 30\%$  u volumenu (ovisno o vrsti podlove)Sušenje na dodir  $\approx 1$  hPotpuno korištenje pranje i doticaj s vodom  $\approx 48$  hPotrošnja po sloju  $\approx 0,1 - 0,15 \text{ kg/m}^2$ Snimanje podataka pri temperaturi  $+23^\circ\text{C}$ , 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: teperatura, ventilacija i upojnost podlove.**Performanse****HIGH-Tech**

Sukladnost	SR-B2,0	EN 13813
Netoksično	sukladnost	EN 71-3
Prikladnost za oblaganje prostora namijenjenih za pripremu hrane	sukladnost	HACCP UNI 11021-2002

Snimanje podataka pri temperaturi od  $+20^\circ\text{C}$ , 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

# Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- zaštiti od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata
- nemojte koristiti proizvode iz različitih serija u istom prostoru ili u susjednim prostorima

- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u travnju 2021. (ref. GBR Data Report - 05.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.

Dreamed by

Info

Go green

Kerakoll Spa  
via dell'Artigianato 9  
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com)

Green Building  
Experience on  
[www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)